

Beknopte handleiding voor het opzetten en afbreken van de tent van de Deurdweilers

Type: Legertent

Afmetingen: 6 x 16 meter

Opzetten

Stap 1)

Leg een grondzeil neer op de plaats waar de tent moet komen te liggen. De afmetingen van het grondzeil hoeven slechts enkele decimeters groter dan 6 x 16 meter te zijn.

[Grondzeil is aan te bevelen als je van plan bent om in de tent te gaan slapen]

Stap 2)

Vouw het tentzeil uit op een plaats die minimaal 8 x 20 meter is, in verband met de haringen en scheerlijnen die geplaatst worden.

Stap 3)

Leg alle (kleine) palen rond de tent bij de daarvoor bestemde gaten in de tent. Deze gaten bevinden zich tussen de wand en het dak.

Stap 4)

Plaats de bovenste helft van de (grote en) middelste palen in het midden van het dak. Inclusief de 'nokpaal', dat is de paal die in de nok van de tent deze twee middelste palen met elkaar verbindt.



Stap 5)

Til met minimaal 2 personen per middenpaal, de bovenste helft van deze paal op en laat een andere persoon de onderste helft eronder zetten. Het is essentieel dat deze handeling gelijktijdig gebeurt (linker en rechter paal)

Stap 6)

Span alle scheerlijnen aan met de haringen. Let op dat de tent zo strak mogelijk staat, andere kan er water op blijven staan. De lijnen moeten in een rechte lijn staan met de witte stiksel op de tent.



Stap 7)

Lus de zijken aan elkaar. Iedere lus moet doorgelust worden naar de volgende lus. Belangrijk is dat de lussen in de hoeken vastgemaakt worden en dat er altijd rechtsom OF linksom in de tent gelust wordt.

Afbreken:

Voer alle stappen in omgekeerde volgorde uit. Denk eraan dat het naar beneden halen van de middelste palen en de 'nokpaal' een risicovolle handeling is. Wanneer dit niet secuur gebeurt raakt deze krom en onbruikbaar!

